

Заміри кузова пікапа

Щоб точно виміряти кузов пікапу для виготовлення ПВХ-накриття, дотримуйтеся таких кроків.

01 Визначте основні параметри кузова

Вам потрібно зняти такі заміри:

1. Довжина кузова (L)

Виміряйте відстань від переднього борту (біля кабіни) до заднього борту (біля дверей багажника).

2. Ширина кузова (W)

- Заміряйте ширину кузова між внутрішніми стінками борту.
- Якщо накриття потрібно також на зовнішню частину кузова, виміряйте зовнішню ширину (від зовнішнього краю одного борту до іншого).

3. Висота борту (H)

Виміряйте від підлоги кузова до верхнього краю борту. Якщо борти мають різну висоту (наприклад, задній нижчий), зазначте це окремо.

4. Довжина дуг (опціонально)

Якщо ваш пікап має встановлені дуги або раму, виміряйте:

- Відстань між дугами.
- Висоту дуг від краю борту.

5. Відстань до заднього борту

Якщо планується покриття із заднім клапаном, виміряйте довжину, необхідну для закриття задньої частини кузова.

02 Додаткові нюанси

- Якщо кузов має нестандартну форму (наприклад, скошені борти), виміряйте ці особливості.
- Зазначте місця, де потрібні вирізи для кріплень, дуг чи інших деталей (наприклад, кріплення фаркопа).
- Вкажіть бажану висоту накриття (особливо, якщо воно буде вище рівня борту).

03 Запишіть результати

Для прикладу:

Довжина кузова	200 см
Ширина кузова	150 см
Висота борту	50 см
Висота дуг	80 см

04 Зв'яжіться з майстернею

Надішліть ці дані майстерні Fast Tent разом із фото кузова (це допоможе уточнити деталі). Фахівці допоможуть вам розрахувати точну вартість і створити накриття, яке ідеально підходитиме для вашого пікапу.

Якщо виникнуть труднощі з замірами, звертайтеся — проконсультуємо!

Fast Tent — точність у кожній деталі!