

Заміри чана для ПВХ-чохла

Покрокова інструкція, як правильно виміряти чан для виготовлення ПВХ-чохла.

01 Визначте форму чана

Чани бувають круглі, овальні, прямокутні або іншої форми. Залежно від цього процес вимірювання може відрізнятися.

02 Зробіть основні вимірювання

Для будь-якої форми виміряйте:

- Діаметр (для круглих) або довжину і ширину (для прямокутних чи овальних).
- Висоту чана від основи до найвищої точки бортика.
- Глибину (якщо бортик має внутрішній нахил чи виступи).

03 Додаткові елементи

Якщо на чані є ручки, виступи або декоративні елементи:

- Виміряйте їх розташування, розмір і виступ від основної поверхні.
- Додайте 5–10 см до загальних розмірів для точного покриття.

04 Врахуйте припуски

Для чохла з ПВХ важливо додати кілька сантиметрів на свободу посадки:

- Для верхньої частини (отвору чохла) додайте 1–2 см.
- Для нижньої частини (якщо чохол буде кріпитися під чаном) додайте 3–5 см для зручного натягування.

05 Додайте кріплення (за потреби)

Якщо чохол має кріпитися до чана:

- Вирішіть, чи потрібна затяжка (шнур, резинка чи фіксатори).
- Виміряйте довжину периметра для розміщення кріплень.

06 Надішліть заміри до майстерні Fast Tent

- Електронною поштою: tentsfast@gmail.com
- Через месенджери або за телефоном: +38 066 858 93 90

Додайте фото чана з кількох ракурсів — це допоможе точніше врахувати всі особливості під час виготовлення.

Fast Tent — точність у кожній деталі!